



Quickguide eBOX Onboard Lastmanagement



The power to move

COMPLEO V

Inhalt

Einführung	4
Über dieses Dokument	4
Technische Spezifikation	4
Überblick der Nutzeroberflächen	5
eCONFIG-App eBOX WebGUI Onboard Lastmanagement WebGUI	5 5 5
Netzwerkkonfiguration	6
Zugriff auf das eBOX WebGUI	7
Zugriff auf das eBOX WebGUI via Ethernet Zugriff auf das eBOX WebGUI via WLAN Login	7
Firmware-Update	12
Option 1: Update via Backend Option 2: Update via eBOX WebGUI	
Konfiguration der Responder	
Konfiguration des Controllers	14
Zugriff auf das Onboard Lastmanagement WebGUI Einrichtung der Ladepunktgruppe	
Hinzufügen eines Responders Überwachung	
Fehlerbehebung	

Einführung

An vielen Standorten ist es nicht möglich, den erhöhten Energiebedarf von Elektrofahrzeugen zu bedienen. Um Kosten für den Netzausbau zu vermeiden, Stromausfälle zu verhindern und eine effiziente Energieverteilung zwischen den Elektrofahrzeugen zu gewährleisten, ist die Compleo eBOX mit einem Onboard-Lastmanagement ausgestattet. Mit dem Onboard-Lastmanagement bietet die eBOX eine Lösung, die ohne zusätzliche Industriecomputer und in Anwendungsfällen, in denen die Leistungsgrenze bekannt ist, funktioniert.

Wesentliche Merkmale:

- Verteilung der Leistung innerhalb einer Gruppe von eBOXen, die den Bedarf jedes Fahrzeugs berücksichtigt
- · Verteilalgorithmen "First come, First Served", "Equal Distribution" und "Smart Distribution"
- · Berechneter oder statischer Fallback, falls ein Responder seine Verbindung zum Controller verliert
- Vollständige Kontrolle über das Dashboard mit Event Log, das die Überprüfung des Einrichtungserfolgs und die Definition von Maßnahmen zur Verbesserung instabiler Verbindungen ermöglicht

Über dieses Dokument

Dieses Dokument führt Sie durch den Prozess der Einrichtung des Onboard-Lastmanagements der eBOXen. Es ist eines von vielen Dokumenten, die sich mit verschiedenen Aspekten des Betriebs von eBOXen befassen. Weitere Dokumente finden Sie im Document Center.

Technische Spezifikation

Maximale Anzahl an Ladepunkten pro Gruppe	15 eBOXen (empfohlen)
Firmwareversion	2.2 oder höher
Protokoll	Modbus TCP/IP
Skalierungsverfahren	Controller-Responder (auch bekannt als Master-Slave)

Überblick der Nutzeroberflächen

Für die Konfiguration des Lastmanagements müssen Sie verschiedene grafische Nutzeroberflächen (GUIs) verwenden, die eCONFIG-App, das eBOX WebGUI und das Onboard-Lastmanagement WebGUI.

eCONFIG-App

Für die Ersteinrichtung der eBOX, einschließlich elektrischer Einstellungen und Backend-Zugangsdaten, empfehlen wir die Verwendung der eCONFIG-App. Bitte beachten Sie das eCONFIG-Handbuch, das Sie in unserem Document Centerr finden.

Für den Fall, dass Sie keine Verbindung zu den WebGUIs über die IP-Adresse mehr herstellen können, kann die eCONFIG-App als Fallback dienen, in der Sie einen Werksreset durchführen können.



eBOX WebGUI

Hauptsächlich für Servicezwecke, aber auch zwingend erforderlich für Lastmanagement-Einstellungen, ermöglicht das eBOX WebGUI die Konfiguration der betriebsrelevanten Parameter, jeweils für eine eBOX.



Wenn Sie mit der eBOX vertraut sind, können Sie die individuelle Konfiguration jeder eBOX in der WebGUI vornehmen und die eCONFIG-App nur als Ausweichlösung verwenden.

Onboard Lastmanagement WebGUI

Das Onboard-Lastmanagement-WebGUI läuft nur auf dem Controller der jeweiligen Ladepunktgruppe und dient der Einrichtung und Überwachung dieser. Es ist zugänglich, sobald Sie es im eBOX WebGUI aktivieren.





Netzwerkkonfiguration

Alle eBOXen einer Ladepunktgruppe müssen sich im selben lokalen Netzwerk befinden. Die eBOXen können über LAN oder WLAN kommunizieren. Um die Kommunikation zwischen eBOXen zu ermöglichen, müssen Sie jeder eBOX eine lokal eindeutige statische IPv4-Adresse zuweisen. Siehe Beispiele in den folgenden Diagrammen. Um IP-Adressen zu konfigurieren, müssen Sie sich mit jeder eBOX verbinden. Der Zugang zum WebGUI wird im nächsten Abschnitt beschrieben.



Die folgende Tabelle zeigt die Vor- und Nachteile einer kabelgebundenen und einer kabellosen Einrichtung, um Ihnen die Entscheidung für eine bestimmte Einrichtung zu erleichtern.

	Kabelgebundener Aufbau	Kabelloser Aufbau
Vorteile	 robuste Netzwerkstabilität physische Barriere zu den Netzwerkadaptern 	 keine Verkabelung erforderlich einfachere Rekonfiguration von bestehenden Ladepunktgruppen Konfiguration über Smartphone möglich
Nachteile	 teure Verkabelung Anpassung der bestehenden Installation 	 Beeinträchtigung der Netzstabilität durch fahrende Fahrzeuge keine physische Barriere zum Netz Jamming möglich (Jamming stört drahtlose Signale durch Aussendung von Interferenzen auf der gleichen Frequenz) aufgrund der beeinträchtigten Stabilität wird der Safety Mode häufiger aktiviert und beeinträchtigt die Effizienz des Lastmanagements

Zugriff auf das eBOX WebGUI

Voraussetzungen:

- Korrekt montierte und verdrahtete eBOX
- Laptop mit Rechten zum Ändern der IPv4-Adresse
- LAN-Kabel und/oder ggf. Zugang zum vorhandenen LAN/WLAN (für die Nutzung des vorhandenen LAN/WLAN muss die eBOX zuvor über die eCONFIG-App oder WebGUI konfiguriert worden sein)
- PUK der eBOX (der PUK befindet sich auf der Rückseite der eBOX-Bedienungsanleitung)

Im Zusammenhang mit dem eBOX WebGUI werden im Folgenden nur die obligatorischen Schritte zur Konfiguration des Onboard-Lastmanagements beschrieben. Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte dem QuickGuide WebConfig im Document Center.

Schließen Sie Ihren Laptop über Ethernet oder WLAN an die eBOX an. Anweisungen für den Zugriff über Ethernet finden Sie im folgenden Abschnitt "Zugriff auf das eBOX WebGUI via Ethernet". Wenn Sie WLAN verwenden, springen Sie bitte zum Abschnitt "Zugriff auf das eBOX WebGUI via WLAN".

Zugriff auf das eBOX WebGUI via Ethernet

 In der Windows-Suche "Netzwerkverbindungen anzeigen" suchen und öffnen.





Irganisie	eren 🔻 Netzwerkgerät deaktivieren	Verbindung untersuchen	Verbindung umbe	enennen »	8		
	Bluetooth Network Connection	CompleoOpenVPN CompleoOpenVPN 60	-	Ethernet Unidentified network			
	Bluetooth Device (Personal Area Fthemet 2	WAN Miniport (SSTP)		Deaktivieren		1	
	Netzwerkkabel wurde entfernt	Netzwerkkabel wurde en	fernt	Status			
<u></u>	Realtek USB GbE Family Controller	Sophos SSL VPN Adapter		Diagnose			
	Wi-H Nicht verbunden		•	Verbindungen überbrücken			
(all	Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz			Verknüpfung erstellen			
			•	🕨 Löschen			
			<	Umbenennen			
				Eigenschaften		1	
						-	

3. Doppelklick auf "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".

4. Weisen Sie eine IP-Adresse im Adressbereich 172.16.0.x zu, wie auf dem Screenshot gezeigt.

Alles außer .1 ist OK, da die Ladestation diese Adresse hat. Wir empfehlen 172.16.0.99. Geben Sie auch die Subnetzmaske 255.255.255.0 ein.

Klicken Sie dann in beiden zuvor geöffneten Fenstern auf "OK".



5. Öffnen Sie einen gängigen Browser und geben Sie https://172.16.0.1/ ein, dann springen Sie zum Abschnitt "Login".

Wenn Sie einen Switch verwenden, um mehrere Ladestationen bequem einzurichten, achten Sie darauf, dass immer nur genau eine Ladestation mit der oben genannten Adresse daran angeschlossen oder mit Strom versorgt wird. Andernfalls kommt es zu IP-Adressenkonflikten. Sobald Sie den Ladestationen individuelle IP-Adressen zugewiesen haben, können Sie auf das WebGUI verschiedener eBOXen gleichzeitig in verschiedenen Tabs zugreifen.

Zugriff auf das eBOX WebGUI via WLAN

Verwenden Sie die eCONFIG-App, um eine Verbindung zu einem WLAN herzustellen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem eCONFIG-Handbuch, das Sie in unserem Document Center finden. Während des Konfigurationsablauf

1. Wählen Sie WLAN als Netzwerkverbindungstyp.

2. WLAN auswählen.

3. DHCP wählen und Passwort eingeben.



11:26 图 ③ 染 彩	A B
Geschäftlich / Kommerziell Konfiguration	×
0 8 0	
Wählen Sie WLAN	
FRITZIBox 7590 CM	~
Hotspot51B3	
💮 RoggsGW-Dach	
Netzwerkname manuell eingeben	
	10
11:26 图 ③ 单 彩	
(*) Geschäftlich / Kommerziell Konfiguration	×
0-8-0	
WLAN-Einstellungen	



4. Verbindungserfolg prüfen.

5. Backend-Zugangsdaten eingeben und weitergehen (optional) oder den Prozess beenden.

Falls Sie möchten, dass das Onboard-Lademanagement und die Backend-Verbindung über verschiedene Schnittstellen laufen, z.B. Onboard-Lademanagement über WLAN und Backend-Verbindung über SIM-Karte, können Sie die Schnittstelle für die Backend-Verbindung später im eBOX WebGUI anpassen, ohne die WLAN-Verbindung zu beeinflussen.

 Loggen Sie sich in die Benutzeroberfläche Ihres Routers ein und gehen Sie zur Liste der WLAN-Geräte. Das Beispiel auf der rechten Seite zeigt die Liste der WLAN-Geräte in einem gewöhnlichen Router.

ŵ	Übersicht	♥ WLA	N > Funknetz							?
۲	Internet	Signal Q	Name 🗘	IP.Adresse ()	Band 🗘	Datervate (Mbit/s) 🗘	Eigenschaften			*
2	reletonie	Heimnetz F	RITZIBOX 7500 CM							
¢,	Heimnetz	÷	PC-48-AS-E7-79-05-40	192.168.178.56	2.4 GHz	172 172	Wi Fi 4, 20 MHz WPA2, 2 x 2	0	1	
7	WLAN ^									
	Funknetz	Ψ.υ	Samoung	192.168.178.25	2,4 GHz	1300 111	WI-FI 4, 40 MRz, WPN2, 2 x 2	0	1	
	Funkkanal	÷	ebool 2000/C08	102 168 178 142	24.0117	120.11	Widia and Wir Wing 1 v 1 11k	0	1	

A

Wenn sich die WLAN-IP-Adresse der eBOX während des Betriebs ändert, verlieren Controller und Responder ihre Verbindung. Es wird daher dringend empfohlen, die Option im Router-Interface zu aktivieren, dem Gerät immer die gleiche IP-Adresse zuzuweisen.

7. Klicken Sie auf den Hostnamen des Geräts, um zum eBOX WebGUI weitergeleitet zu werden.



∎ © ¤ ≉ ⊿ ≘

N () * *

Geschäftlich / Kommerziell Konfiguration

×

11:27

¢

11:28

 (\cdot)

Geschäftlich / Kor

Login

Überspringen Sie gegebenenfalls die Sicherheitswarnung, indem Sie auf "Erweitert" und "Weiter zu 172.16.0.1 (unsicher)" klicken.



Einloggen mit dem Benutzernamen "admin" und dem Kennwort [PUK].

Den [PUK] finden Sie auf der Rückseite der Bedienungsanleitung.

D (→ H3HAH × 4- (a) ▲ RAH saler Maga: 172,163.1
COMPLEO 🤣
Login
Benzyanarea

Firmware-Update

Für die Verwendung des Onboard-Lastmanagements ist die Firmware 2.2 oder höher erforderlich. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die aktuelle Firmware-Version zu ermitteln.

OCPP BootNotification

{,,chargeBoxSerialNumber":"*","chargePointModel":"*","chargePointVendor":"*","firmwareVersion" :"1.3.38","iccid":"*","imsi":"*","meterSerialNumber":"*","meterType":"*"}

eBOX WebGUI

Zu "System > Systemdaten" wechseln und "ACCU Firmware-Version" prüfen.

ACCU Firmware-Version:	2.2.0	
Firmware-Version App:	2.3.0	
irmware-Version Router:	5.4	
Firmware-Version UI-Board:	0.1.17	
Firmware-Version HPS-Board:	APP-1.2.2-EU-S	
Firmware Version LLM:	1.11.0	
lardware Features:	5B5B	
Build-Datum.	2023-10-10 12.02.22	
Git-Hash:	2023-10-10 12:02:22	
MAC0:	9C:30:66:01:A3:35	
MAC1:	9C:30:66:01:DD:62	
Hardware Version:	6	
Seriennummer:	LP001C0B	
Produktionsdatum:	202011110806	
Produktionsnummer:	D2	
Kommissionierungsstatus:	bereit zur Inbetriebnahme	
, in the second s		

eCONFIG-App

- 1. Auf das "Info" klicken
- 2. "Firmware-Version" überprüfen



Wenn ein Update erforderlich ist und die eBOXen an ein Backend angeschlossen sind, das Massenupdates unterstützt, springen Sie zum Abschnitt "Option 1: Update via Backend" für höchsten Komfort. Wenn das nicht möglich ist, springen Sie zu Abschnitt "Option 2: Update via eBOX WebGUI".

Option 1: Update via Backend

Um zu vermeiden, dass Sie sich in das Webinterface jeder eBOX einloggen müssen, wenden Sie sich bitte an den Betreiber der Ladestation und bitten Sie ihn, die aktuell installierte Firmware zu überprüfen und ein Update für jede eBOX an Ihrem Standort durchzuführen, falls möglich und notwendig. Wenn nicht, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

Update

Update über lokale Que

Option 2: Update via eBOX WebGUI

- Greifen Sie auf jede eBOX über das lokale Netzwerk zu, wie im Abschnitt "Zugriff auf das eBOX WebGUI" und "Login" beschrieben.
- 2. Zu "ECU > Update" wechseln
- 3. Eine Datei auswählen
- 4. Auf "Upload FW" klicken
- 5. Bestätigen
- 6. Installieren

Die eBOX wird neu gestartet. Die Aktualisierung kann bis zu 4 Minuten dauern, im Falle der Aktualisierung auf 1.3.38 sogar bis zu 15 Minuten.

Ein Upload der Datei kann mehrere Minuten dauern. Datei auswählen Keine Datei ausgewählt Upload FW
Status
Kein Update Paket vorhanden
Aktualisieren

Update
Hochgeladenes Datel: Die Datei wurdt erfolgreich geladen MDS Protownme: 4736x445774c3a82abth7202aa46574 Sel die Datei wirklich aufgespielt werden? Dies kann einige Zeit dauern. je nein

Konfiguration der Responder

Wie im Abschnitt "Technische Daten" erwähnt, muss eine der eBOXen innerhalb einer Ladepunktgruppe die Rolle des Controllers übernehmen, während alle eBOXen innerhalb einer Ladepunktgruppe Responder sind, einschließlich des Controllers, der sich selbst steuert. Jede der eBOXen kann ein Controller sein.

Wenn Sie eine SIM-Karte und einen APN für die Backend-Verbindung verwenden, empfiehlt es sich, die eBOX mit dem stärksten verfügbaren Mobilfunknetz zum Steuergerät zu machen, damit Sie bei Bedarf zuverlässig auf die Web-Oberfläche aus der Ferne zugreifen können.

Um die Responder zu konfigurieren, wiederholen Sie die Schritte 1. bis 6. für jeden Responder:

- 1. Zugriff auf das eBOX WebGUI des gewünschten Responders
- 2. Wenn Sie eine kabelgebundene Verbindung verwenden, gehen Sie zu "Netzwerk > Interfaces", ansonsten springen Sie zu 5.

- Weisen Sie unter Netzwerk 1 Einstellungen eine lokal eindeutige IP-Adresse zu und speichern Sie die Einstellungen unten auf der Seite..
- 4. Rufen Sie das eBOX WebGUI erneut auf, indem Sie die neu zugewiesene IP-Adresse in die Suchleiste des Browsers eingeben und sich anmelden.
- 5. Zu "LDP1 > Lastmanagement" wechseln

Netzwerk aktiv 🗹
DHCP-Client starten
Statische IP aktiv 🛛
Statische IP-Adresse 172.16.0.1
Netzmaske 24
DHCP-Server starten
Netzwerk 2 Einstellungen
Netzwerk aktiv
DHCP-Client starten
Statische IP aktiv 🛛
Statische IP-Adresse 192.168.100.1
Netzmaske 24
DHCP-Server starten

Lastmanagement		
Einstellungen Controller		
Einstellungen Responder		
OK Einstellungen übernehmen		

Lastmanagement

Einstellungen Controller

Einstellungen Responder

Lastmanagement-Typ: modbus_tcp ~

Modbus TCP Interface: net1 v Port: 502

OK Einstellungen überne

- 6. Ändern Sie unter "Einstellungen Responder" den Lastmanagementtyp auf "modbus_tcp".
- Wählen Sie die Modbus-Schnittstelle, entweder net1 oder wlan1, je nachdem, ob Sie eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung verwenden.
- Drücken Sie "OK", um die Einstellungen zu speichern.

Sie sind nun mit der Konfiguration der Responder fertig.

Konfiguration des Controllers

Aktivieren Sie für den Controller zusätzlich zu den Schritten aus dem vorherigen Abschnitt das Kontrollkästchen "Controller aktiv" und drücken Sie "OK", um die Einstellungen zu speichern.

Beachten Sie, dass der Controller auch ein Responder ist, der sich selbst kontrolliert.

A

Lastmanagement	
Einstellungen Controller Controller aktiv 🖾	
Einstellungen Responder Lastmanagement-Typ: modbus_tcp v	
Modbus TCP Interface: net1 v Port: 502	
OK Einstellungen übernehmen	

Zugriff auf das Onboard Lastmanagement WebGUI

 Um auf die WebGUI des Lastmanagements zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Öffne Controller", die angezeigt wird, sobald Sie auf "OK" drücken, um die Einstellungen zu speichern, nachdem Sie das Kontrollkästchen "Controller aktiv" markiert haben.

Alternativ können Sie den Port ":8087" manuell an die IPv4-Adresse der Ladestation im Browser anhängen, z.B.: https://176.16.0.1:8087

 Sie müssen sich erneut mit denselben Zugangsdaten anmelden, die Sie für die eBOX-Weboberfläche verwendet haben: admin:[PUK].

Lastmanagement	
Einstellungen Controller Controller aktiv 🖾 Ottne Controller	
Einstellungen Responder Lastmanagement-Typ: modbus_tcp v	
Modbus TCP Interface: [net] v Port: 502	
OK Einstellungen übernehmen	



Einrichtung der Ladepunktgruppe

Nach der Anmeldung wird Ihnen sofort die Konfiguration der Ladepunktgruppe angezeigt.

Alle elektrischen Einstellungen müssen von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.



- 1. Wählen Sie einen Namen für die Ladepunktgruppe, der Ihnen helfen soll, sie bei einem Fernzugriff zu identifizieren.
- 2. Stellen Sie den maximalen Strom für das Ladecluster ein (A)
- 3. Stellen Sie den Reduktionsfaktor ein. Der Reduktionsfaktor wird mit dem Maximalstrom multipliziert. So können Sie z. B. einen Puffer von 10 % zum Maximalstrom am Netzanschluss hinzufügen, um das Risiko des Auslösens des FI-Schutzschalters zu verringern, indem Sie einen Reduktionsfaktor "0,9" einstellen. Dadurch wird das Lastmanagement jedoch weniger effizient.

Es wird empfohlen, für die folgenden Parameter die Standardwerte zu verwenden.

- 4. Wählen Sie einen Lastmanagement-Modus. Die Optionen sind
 - a. None Dadurch wird das Lastmanagement inaktiv, aber die Überwachungsfunktionen für eine Ladepunktgruppe werden gestartet.
 - b. Equal Distribution Der verfügbare Strom wird gleichmäßig auf die aktiven Ladevorgänge verteilt
 - c. First Come First Serve Die aktiven Ladevorgänge erhalten entsprechend ihrer Startzeit den maximal möglichen Strom.
 - d. Smart Distribution (Standardwert) Im Gegensatz zur Equal Distribution werden bei diesem Modus die Responder-spezifischen Maximalströme, die von den EVs angeforderten Ströme und die Phasenlast berücksichtigt.
- 5. Legen Sie den Timeout (s) für den Beginn des Safety Mode fest, in dem der Responder den Fallbackstrom verwendet. Der Standardwert ist 60 s.
- 6. Legen Sie den Timeout (s) für die Aussetzung eines inaktiven Ladevorgangs fest. Der Standardwert ist 900 s (15 min). Die Ladestation kann nicht erkennen, ob ein Ladevorgang pausiert oder beendet ist. Daher ist es möglich, diese Zeitspanne zu konfigurieren.
- 7. Entscheiden Sie, ob ein statischer Fallbackstrom (A) verwendet werden soll. Der Fallbackstrom wird vom Controller reserviert und vom Responder im Safety Mode verwendet, falls erforderlich. Standardmäßig wird der Fallbackstrom durch Abrunden des maximalen Stroms für die Ladepunktgruppe geteilt durch die Anzahl der Responder berechnet, z. B. 6 A für eine Ladegruppe mit 100 A und 16 eBOXen. Eine eBOX mehr würde diesen Wert leicht unter 6 A senken, was außerhalb der Norm liegt und daher zu einem Fallback von 0 A führt. In diesem Fall könnte ein qualifizierter Elektriker erwägen, dieser Ladepunktgruppe manuell einen statischen Fallbackstrom von 6 A zuzuweisen.
- 8. Stellen Sie den Mindeststrom (A) ein. Die Norm erlaubt einen Mindeststrom von 6 A. Erwägen Sie die Verwendung von 10 A in öffentlichen Bereichen, um mit einer breiteren Auswahl an Fahrzeugen kompatibel zu sein, aber bewerten Sie dann den Fallbackstrom neu.
- 9. Entscheiden Sie, wann der Strom für ausgesetzte Ladevorgänge reserviert werden soll. Wie in 6. festgelegt, kann der Controller entscheiden, ob ein Ladevorgang ausgesetzt wird. Wenn jedoch eine Pause fälschlicherweise als Ende des Vorgangs interpretiert wird, ist es dem EV nicht möglich, die eBOX wieder aufzuwecken. Daher sollten die folgenden Optionen geprüft werden:
 - a. Never Ausgesetzte Ladevorgänge werden auf 0 A begrenzt.
 - b. If available Der nicht genutzte Strom wird für ausgesetzte Ladevorgänge reserviert.
 - c. Always Der Mindeststrom wird für ausgesetzte Ladevorgänge reserviert.
- 10. Zum Abschließen auf "Erstellen" klicken.

Hinzufügen eines Responders

 Fügen Sie einen Responder hinzu, indem Sie auf die gleichnamige Schaltfläche für den ersten Responder oder auf das "+" in der oberen rechten Ecke für alle weiteren Responder klicken.

- Geben Sie die IP-Adresse eines Responders ein. Verwenden Sie beim kabelgebundenen Aufbau die von Ihnen zugewiesenen IP-Adressen. Beim kabellosen Aufbau verwenden Sie die vom WLAN-Router zugewiesenen IP-Adressen, die Sie in der Liste der WLAN-Geräte in der WebGUI des Routers finden können.
- 3. Modbus-Port eingeben (Standardwert: 502)
- 4. Namen für den Responder wählen
- 5. Ggf. Phasenbelegung angeben.
- 6. Ggf. Anmerkung hinzufügen.
- 7. "Hinzufügen" anklicken.
- 8. Bestätigen.
- 9. Für jeden Responder wiederholen.

17







Überwachung

Nachdem Sie einen Responder hinzugefügt haben, wird die Listenansicht angezeigt. Wechseln Sie unten auf der Seite zur Übersicht, um ein detaillierteres Monitoring zu erhalten.



Das Dashboard zeigt Ihnen den Status jedes Responders, die aktuelle Auslastung pro Phase und ein Diagramm der Auslastung pro Phase in der letzten Stunde. Es zeigt Ihnen auch eine Liste der letzten Events.

Anhand der Übersicht können Sie überprüfen, ob die Konfiguration Ihren Erwartungen entspricht wenn ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind fertig!



Fehlerbehebung

Problem	Lösungsvorschlag
eCONFIG-App verbindet sich nicht mit der eBOX	 eCONFIG-App öffnen Wechseln Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones Entkoppeln Sie die eBOX von Ihrem Smartphone Starten Sie den Bluetooth-Scan auf der eBOX erneut, indem Sie die Bluetooth-Taste gedrückt halten, bis sie blau leuchtet. Aktualisieren der Suche nach Bluetooth- Geräten auf dem Smartphone Erneut koppeln Gehen Sie zurück zur eCONFIG-App und warten Sie, bis die eBOX unten auf dem Bildschirm erscheint
Ich kann nicht auf die eBOX WebGUI zugreifen	 URL überprüfen Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Laptop oder Smartphone im selben lokalen Netzwerk befindet. Andernfalls setzen Sie die eBOX über die eCONFIG-App zurück. Der Fortschritt der Einrichtung geht dabei verloren.
Ich kann nicht auf die WebGUI für das Onboard- Lastmanagement zugreifen.	 Stellen Sie sicher, dass der Controller aktiviert ist Prüfen Sie die URL



The power to move



Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG

Ezzestraße 8 44379 Dortmund Deutschland

info@compleo-cs.com compleo-charging.com

©2023 Compleo. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert oder in jeglicher Art und Form reproduziert werden. Alle Abbildungen in diesem Dokument dienen nur als Beispiel und können von dem ausgelieferten Produkt abweichen. Alle Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung auf Seiten des Herstellers dar.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten